Instructions

Model:
EM-TSP2B
BB-1000

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE! IF YOU DO NOT UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS, OR DO NOT FEEL THAT YOU CAN FOLLOW THEM SAFELY, CONTACT A QUALIFIED CONTRACTOR. THE WARRANTY WILL BE HONOURED IF ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL SALES RECEIPT, AND ONLY IF THE INSTRUCTIONS HAVE BEEN FOLLOWED EXACTLY.
Before beginning, please check to ensure you have all the parts listed below.
To acquire missing parts please visit www.everik.com/parts.html or call 1-866-604-6966.

PARTS LIST



A M4x12mm 4x	B  M4x30mm 4x	C  M6x12mm 4x	D M6x30mm 4x
E M6.3x63mm 4x	F 8mm 2x	G	H 10mm 4x

Tools Required
- Phillips screwdriver
- 1/8" drill (3/8" for concrete)
- Stud finder
- Power drill

Step 1: Mount wall bracket (Figure 1)
Wood stud installation
- Verify stud position
- Centre wall bracket over wood stud and mark screw hole locations
- Pre-drill holes using a 1/8"bit
- Secure the wall bracket with screws (part E)



Figure 1

Concrete installation
- Mark screw hole locations
- Pre-drill holes using a 5/8"bit
- Secure the wall bracket using concrete wall anchors and screws (parts E and F)

Step 2: Attach display to mounting plate and arm(s) (Figure 2)
- Attach the mounting plate/arm assembly to your display using the appropriate combination of mounting screws and spacers (parts A,B,C, D and H) . *Not all the hardware provided will be used. Ensure the screws are secure but do not over tighten. Use spacers if the screws are too long or your display has a curved back.*



Figure 2

Step 3: Final Assembly (Figure 3)
- Slide the mounting plate/arm assembly with your display attached into the wall bracket. The lock tab will click. Tighten the set screw in the front of the mounting plate to secure the mount (Figure 4). To remove, loosen the set screw. Then hold back on the lock tab and slide the arm assembly up and free from the wall bracket.


Figure 3

Cable Management (Figure 5)
- Remove the plastic covers of the arm(s) and route cables through the arm(s) and hook. Replace the covers to keep cables in place. Make sure there is enough slack so that the display can be repositioned if needed.

Adjustment (Figures 6 and 7)
- Adjustments are made with the included Allen key (G) which should be retained for future use.
- The three set screws on the back of the mounting plate determine how rigid the display will be. If the display is too difficult to reposition, loosen all three screws evenly and in small increments until the display can be moved. Tighten the three screws evenly to prevent the display from moving easily.
- The set screws in the joints of the arm(s) determine how easily the arms move.

Figure 4

Figure 5



Figure 6



Figure 7

Instructions

Modèle:
EM-TSP2B
BB-1000

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIURE! SI VOUS NE COMPRENEZ PAS LES INSTRUCTIONS, OU SI VOUS ÊTES INCERTAIN(E) DE POUVOIR LES SUIVRE DE FAÇON SÉCURITAIRE, COMMUNIQUEZ AVEC UN ENTREPRENEUR-CHARPENTIER QUALIFIÉ. LA GARANTIE NE SERA HONORÉE QUE SI LE PRODUIT EST ACCOMPAGNÉ DE LA FACTURE ORIGINALE, ET SEULEMENT SI LES INSTRUCTIONS ONT ÉTÉ SUIVIES À LALETTRE. Avant de débuter, assurez-vous d'avoir à portée de la main tout ce qui figure sur la liste des pièces. Pour obtenir des pièces manquantes, visitez www.everik.com/parts.html ou téléphonez au 1-866-604-6966.

LISTE DES PIÈCES



A M4x12mm 4x	B M4x30mm 4x	C  M6x12mm 4x	D M6x30mm 4x
E M6.3x63mm 4x	F 8mm 2x	G	H 10mm 4x

Outils requis
• Tournevis Phillips
• Mèche de perceuse de 1/8 po (3/8 po pour le ciment)
• Chercheur de montant
• Perceuse électrique

Étape 1 : Installer le support mural (schéma 1)

Installation dans un montant en bois
• Vérifiez la position du montant.
• Centrez le support mural sur le montant en bois et marquez l'emplacement des trous de vis.
• Percez au préalable les trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 1/8 po.
• Vissez solidement le support mural à l'aide des vis incluses (pièce E).



Schéma 1



Schéma 2

Installation dans une surface en ciment
• Marquez les emplacements des trous de vis.
• Percez au préalable les trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 5/8 po.
• Vissez solidement le support mural à l'aide des ancrages et des vis pour murs de ciment (pièces E et F).

Étape 2 : Attacher l'écran d'affichage à l'assemblage de la plaque/bras de fixation et au bras (schéma 2)
• Attachez l'assemblage de la plaque/bras de fixation à votre écran en utilisant la bonne combinaison de vis et de cales d'espacement (pièces A,B,C,D et H). Vous n'aurez pas à utiliser toute la quincaillerie incluse. Assurez-vous de serrer solidement les vis, mais pas trop. Utilisez les cales d'espacement si les vis sont trop longues si l'arrière de votre écran est incurvé.


Schéma 3

Étape 3 : Assemblage final (schéma 3)
• Glissez l'assemblage de la plaque/bras de fixation, sur lequel est attaché votre écran, dans le support mural. L'onglet de verrouillage émettra un déclic. Serrez la vis de pression, située à l'avant de la plaque de fixation, afin de solidifier le support (schéma 4). Pour retirer, desserrez la vis de pression. Ensuite, retenez l'onglet de verrouillage et glissez l'assemblage du bras vers le haut afin de le libérer du support mural.

Gestion des câbles (schéma 5)
• Retirez les couvercles de plastique du (des) bras et acheminez les câbles à travers le(s) bras et du crochet. Replacez les couvercles afin de conserver les câbles en place. Assurez-vous de laisser un jeu suffisant au cas où vous voudriez repositionner l'écran.

Schéma 4

Schéma 5

Ajustement (schémas 6 et 7)
• Vous pouvez faire les ajustements à l'aide de la clé Allen incluse (G), que vous devriez conserver pour toute utilisation ultérieure. • Les trois vis de pression situées à l'arrière de la plaque de fixation déterminent la rigidité avec laquelle vous pourrez déplacer l'écran. Si l'écran est trop difficile à déplacer, desserrez uniformément, et en petits incréments, les trois vis, jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer. Serrez uniformément les trois vis afin d'empêcher l'écran de bouger trop facilement.
• Les vis de pression, situées dans les joints du (des) bras, déterminent la facilité avec laquelle vous pourrez le(s) bouger.



Schéma 6



Schéma 7